

Gebruikershandleiding Uitschuifbare Spuitlans

Introductie

De uitschuifbare spuitlans is een innovatieve en praktische oplossing voor stukadoors en schilders. Deze nieuwe spuitlans biedt flexibiliteit dankzij de verstelbare lengte van **60 cm tot 110 cm**, waardoor zowel wanden als plafonds eenvoudig kunnen worden bespoten met één en dezelfde lans.

Belangrijke Gebruikstips

1. Reiniging en Onderhoud

- Zorg ervoor dat de spuitlans zowel aan de **binnen-** als de **buitenzijde** goed wordt schoongemaakt na elk gebruik.
- Door de geïntegreerde **plastic hoes** blijft de spuitlans vrij van vuil en stof, waardoor deze soepel blijft uitschuiven.
- Om de uitschuifbaarheid te behouden, dient u regelmatig **silicone spray** te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de spuitlans soepel beweegt en niet vastloopt.

2. Juiste positie na gebruik

- Wanneer u de spuitlans heeft gebruikt op de maximale lengte van **110 cm**, is het belangrijk om deze na afloop weer in te schuiven tot **60 cm**.
- Deze teruggeschoven positie zorgt ervoor dat de **binnenzijde van de lans automatisch wordt schoon geschraapt**, waardoor ophoping van verfresten wordt voorkomen. Dit garandeert een blijvende soepele werking.

3. Voorzichtig gebruik

- De uitschuifbare spuitlans is gevoeliger dan standaard spuitlansen. Behandel deze daarom met zorg:
 - **Laat de lans niet vallen** of ruw op de grond terechtkomen.
 - **Houd de lans schoon** om slijtage en verstopping te voorkomen.
 - **Gebruik altijd siliconespray** om de bewegende delen soepel te houden.

Onderhoudstips

- Controleer regelmatig of de spuitlans soepel in- en uitschuift.
 - Voorkom dat er verf of mortel achterblijft in de telescopische buis door direct na gebruik te reinigen.
 - Bewaar de spuitlans altijd in een droge en schone omgeving om corrosie en beschadigingen te voorkomen.
-

Met de juiste zorg en onderhoud blijft de **uitschuifbare spuitlans** in uitstekende staat en behoudt u de optimale flexibiliteit tijdens uw werkzaamheden.